

SK-PDT01

Mesa para baño de mascotas



## SK-PDT01

### Mesa para baño de mascotas



#### MATERIAL

Está hecho de acero inoxidable de alta calidad, soldado por un robot automatizado a 360° sin ángulos muertos, toda la superficie está finamente pulida y las esquinas están tratadas con arcos, lo que facilita la limpieza.



#### FUNCIÓN

La mesa de disposición se puede usar como una piscina de baño para mascotas o como una mesa de aseo para mascotas, con funciones flexibles.



#### GRIFO

Equipado con un grifo termostático, se requiere un calentador de agua externo, y el grifo se puede retraer a través de una manguera, lo que es conveniente para bañar a las mascotas.



#### REJILLA

La encimera está compuesta por dos rejillas desmontables, que pueden usarse como una piscina de baño para mascotas cuando se retiran, y pueden usarse como una mesa de disposición cuando se instalan, además de ser fáciles de limpiar.



#### CAJÓN

La mesa de disposición está equipada con tres cajones, que pueden almacenar diferentes tipos de artículos.



#### PUERTA

La mesa de disposición está equipada con una puerta de gabinete, que se puede abrir para verificar el estado de la tubería de desagüe. También se pueden colocar artículos en el gabinete para aumentar el área de almacenamiento.



#### TAMAÑO

Aceptable para personalización flexible.



#### FILTRO

La tubería de desagüe de la piscina está equipada con una red de aislamiento de cabello para evitar que la tubería de desagüe se bloquee.



#### Parámetros Técnicos

Trompeta	1400 mm x 600 mm x 900 mm
Fregadero Trompeta	1200 mm x 500 mm x 220 mm
Grande	1200 mm x 600 mm x 900 mm
Fregadero Grande	1000 mm x 500 mm x 220 mm
Material	Acero inoxidable

